

Prüfung, Pflege und Instandhaltung

- ⊖ Lassen Sie niemals Gerüstteile aus großer Höhe auf den Boden fallen.
- ⊖ Die Gerüstteile dürfen keinen aggressiven Flüssigkeiten oder Gasen ausgesetzt werden.
- ⊖ Ölen Sie hin und wieder die Sicherungsbolzen der Horizontalen und Diagonalen
- ⊖ Reinigen Sie regelmäßig das Gerüst insbesondere die beweglichen Teile, von Farb-, Putz-, Mörtel- oder sonstigen Resten durch Dampfstrahlen.

- ⊖ Überprüfen Sie nach jeder Benutzung die Gerüstteile auf Bruchstellen, Risse oder sonstige Beschädigungen. Die Behandlung beschädigter Bauteile ist beim Hersteller zu erfragen.
- ⊖ Lagern Sie die Gerüstteile stehend oder flach liegend an einem trockenen Ort.
- ⊖ Überprüfen Sie beim Transport der Gerüstteile, ob diese ausreichend gesichert sind.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Alles Alu!



Alu-Fassadengerüste
DIN 4420/HD 1000

AluSprint®



Alu-Rollgerüste
DIN 4422/HD 1004

AluKlik®



Alu-Rollgerüste
DIN 4422/HD 1004

AluLight®



Alu-Rollgerüste
DIN 4422/
HD 1004

AluKlik® XXL

Spitzen-
Qualität!

Produkt-Infos
erhalten Sie unter
☎ 02651-42033



ALTEC®
Hans - J. Gebauer GmbH

Nikolaus-Otto-Straße 56727 Mayen
Tel. Zentrale 02651/42033, Fax 02651/43391
Tel. VK-Gerüste 02651/490438/39